

Applikationsbeispiel zur Verwendung einer RCCA-A ohne HMI

Inhalt

Vorbedingungen	2
Hardwarekonfiguration	2
Betriebsparameter	2
Parameter Kanal 1:	3
Parameter Kanal 2:	3
Parameter Kanal 3:	3
iPar-CRC	4
Digitale Eingänge	5
Entprellzeit digitale Eingänge	5
Programmbausteine	6
Variablen	6
Sicherheitsprogramm	7
Programmablauf	8
Beobachten und Steuern	8



Vorbedingungen

Um dieses Beispiel nachvollziehen zu können sind folgende Komponenten notwendig: RCCA der Variante B, C oder D, mit aktueller Firmware (V1.0.32 oder neuer) GSMDL-Datei für die TST RCCA, Siemens S7-1200F SPS, Entwicklungsumgebung Siemens TIA Portal nicht älter als Version V15.

TST FUF2/FU3F mit aktivierter RCCA-Funktionalität und aktiviertem Parameter P.804 = 1. Fehlersichere Eingabegeräte. Im Beispiel verwendete Varianten: Zweikanaliger Not-Aus-Schalter (ABB Typ C), zweimal einkanaliger Öffnerkontakt, PILZ PSEN cs1.1.

Um die Interaktion zwischen PG, SPS und RCCA zu vereinfachen wird die Verwendung eines Ethernetswitches empfohlen. Der Adressbereich des verwendeten Adapters im PG ist auf 192.168.0.xxx/24 einzustellen, einkanaliger Schließer an Digitaleingang 1 zur Fehlerquittierung.

Hardwarekonfiguration

Erstellen Sie ein neues Projekt und fügen Sie ihre Steuerung dem Projekt hinzu. Im Beispiel wird eine Siemens S7-1212FC DC/DC/DC verwendet. Um die sicheren Eingänge der RCCA nutzen zu können ist eine fehlersichere Steuerung notwendig – evtl. kann zur Projektierung eine erweiterte Lizenz notwendig werden.

Haben Sie die GSDML bereits in Ihr Projekt integriert, wählen Sie aus dem Hardwarekatalog unter "Weitere Feldgeräte" -> "PROFINET IO" -> "I/O" -> "FEIG ELECTRONIC GmbH" -> "Door Control" die Hardwarevariante "TST-RCCA-X" aus und fügen sie Ihrem Projekt hinzu. (X = B, C oder D)

Stellen Sie unter "Netzsicht" die ProfiSafe-Verbindung zwischen Steuerung und RCCA her.

Betriebsparameter

Da Sie eine der RCCA-Varianten -B, -C oder -D verwenden, müssen vor Zustandekommen der Kommunikation die Sicherheitsparameter konfiguriert werden.



Die sicheren Eingänge werden mit den drei möglichen Konfigurationen der Signalgeber konfiguriert. Der erste verfügbare Kanal soll einen Not-Halt der Steuerung auslösen, dem zweiten Kanal wird ein OSSD (output signal switching device) zugewiesen, der dritte Kanal wird mit einkanaligen Öffnern bestückt.

Stellen Sie die Parameter der Eingangskanäle wie folgt ein (eine detaillierte Beschreibung der möglichen Eingangskonfigurationen entnehmen Sie dem Kapitel 8.8 der Montageanleitung – Stand V2.0):

Parameter Kanal 1:

Parameterbeschreibung	Wert
F-DIx Discrepancy time (in ms)	10
F-DIx Debounce filter (in ms)	10
F-DIx Mode	1oo2 Mode
F-DIx Device type (1002)	Passive
F-DIx.1 Activation (1001)	Nicht relevant
F-DIx.2 Activation (1001)	Nicht relevant
F-DIx Short circuit test	Enabled
F-DIx Short circuit off time	2ms
F-DIx Short circuit restart time	2ms

Tabelle 1: Parameter F-DI 0

Parameter Kanal 2:

Parameterbeschreibung	Wert
F-DIx Discrepancy time (in ms)	10
F-DIx Debounce filter (in ms)	10
F-DIx Mode	1oo2 Mode
F-DIx Device type (1002)	Active
F-DIx.1 Activation (1001)	Nicht relevant
F-DIx.2 Activation (1001)	Nicht relevant
F-DIx Short circuit test	Disabled
F-DIx Short circuit off time	Nicht relevant
F-DIx Short circuit restart time	Nicht relevant

Tabelle 2: Parameter F-DI 2

Parameter Kanal 3:

Parameterbeschreibung	Wert
F-DIx Discrepancy time (in ms)	Nicht relevant
F-DIx Debounce filter (in ms)	10

FEIG

F-DIx Mode	1oo1 Mode
F-DIx Device type (1002)	Nicht relevant
F-DIx.1 Activation (1001)	Enabled
F-DIx.2 Activation (1001)	Enabled
F-DIx Short circuit test	Enabled
F-DIx Short circuit off time	2ms
F-DIx Short circuit restart time	2ms

Tabelle 3: Parameter F-DI 2.1 und 2.2

iPar-CRC

Wechseln Sie zur Berechnung der Checksumme in die Gerätesicht der entsprechenden RCCA-Hardware und öffnen Sie durch Rechtsklick auf die Hardware und "Device Tool starten" das "Feig-iPar-CRC" Tool. Bestätigen Sie die Parametereinstellungen durch Abhaken in der Spalte "accepted" und generieren Sie anschließend die Checksumme durch Klick auf "Calculate CRC". Übernehmen Sie den Wert unter hexadezimal und tragen ihn in den Einstellungen des PROFIsafe-Moduls im Feld "F-iPar_CRC" ein.

PROFIS	afe	FE		
PROFIsaf	e V2.6 6xFDI	0x10000304		
Index	Parameter	Value	accepted 4	•
102	F-DI2 / F-DI1.1 & F-DI1.2 iParameters			
	F-Dlx Discrepancy time (in ms)	10	V	
	F-Dlx Debounce filter (in ms)	10	V =	=
	F-Dlx Mode	1oo2 Mode		
	F-Dlx Device type (1002)	Active		
	F-Dbr.1 Activation (1oo1)	Disabled		
	F-Dbr.2 Activation (1oo1)	Disabled		
	F-Dix Short circuit test	Enabled	V	
	F-Dlx Short circuit off time	2ms	V	
	F-Dlx Short circuit restart time	2ms		
103	F-DI4 / F-DI2.1 & F-DI2.2 iParameters			

Abbildung 1: iPar-CRC Tool



⁰ − т 6х	FDI Safety I/O and Cor	ntrol	0	3	28	28	6xFDI Safety I/O an
	PROFIsafe V2.6 6xFD	1	0	3 1	28	28	PROFIsafe V2.6 6xFDI
▼ 41	Port IO-Link Master_1		0	4	9	1	4 Port IO-Link Master Or
<			-	••		·	
PROFIsafe V2.6	6xFDI [PROFIsafe	V2.6 6	×FDI]				
Allgemein	IO-Variablen	Syste	emkon	stanten	Text	e	
✓ Allgemein Kataloginforr	mation	PROFIS	afe _				
PROFIsafe Prozessalarme					F_SIL:	SIL3	
Baugruppenpar	ameter			F_CRC	Length:	4-Byte-CRC	:
E/A-Adressen				F	Block ID:		
				F Par	- Version:	1	
				F Sou	rce Add:	1	
				E D	est Add	3	
		FP	ar CRC	 WithoutAd	dresses	0	
				F Pag	sivation:	Device/Mo	udule 📃 🖵
				E CI	C Seed	CRC-Seed?	24/32
				1_0		Manuel	lle Vergabe der F-Überwacht
				F_\	VD_Time:	150	ms
				F_	iPar_CRC:	B35FF64	
				F_	Par_CRC:	56696	
						F-Peripl	herie-DB manuelle Nummerr
	•		F-Peri	pherie-DB-I	Nummer:	30002	
			F-F	eripherie-D	B-Name:	F00002_P	ROFIsafeV2_66xFDI

Abbildung 2: iPar-CRC - Gerätesicht

Digitale Eingänge

Um einen ausgelösten Not-Halt zu quittieren, wird im Beispielprogramm ein digitaler Eingang der RCCA genutzt. Hier wird ein einfacher Schließerkontakt verwendet.

Entprellzeit digitale Eingänge

Die Entprellzeit der digitalen Eingänge ist im Bereich von Oms (Entprellung aus) bis 255ms einstellbar. Diese Einstellung findet sich in der Hardwareansicht der RCCA im Submodul "Digital I/O_1".

Stellen Sie die Entprellzeit des ersten digitalen Eingangs auf einen Wert größer 0.



Digital I/O_1 [Digital I/O]	
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte
✓ Allgemein	Baugruppenparameter
Kataloginformation Prozessalarme	Digital Input Configuration
 Baugruppenparameter E/A-Adressen 	Digital Input Configuration
	Filter Time for Input 1: 10
	Filter Time for Input 2: 1 Wertebereich: [0255].
	Filter Time for Input 3: 10
	Filter Time for Input 4: 10
	Filter Time for Input 5: 10
	Filter Time for Input 6: 10

Abbildung 3: Entprellung

Programmbausteine

Variablen

Um die spätere Verschaltung zu vereinfachen, legen Sie die folgenden Variablentabellen an:

	Sarety									
		Name 🔺		Datentyp	Adresse					
1		Ack		Bool	%M0.0					
2		F-DI_0		Bool	%12.0					
З		F-DI_2		Bool	%I2.1					
4		F-DI_2.1		Bool	%12.2					
5	- 📶	F-DI_2.2		Bool	%12.6					
6		Q_E-Stop		Bool	%Q3.0					
			Cit. Cit. 1							

Abbildung 4: Variablen für Sicherheitsprogramm

Die entsprechende Adresszuordnung entnehmen Sie dem Dokument "Modulliste RCCA-B – D".

	Digital_Input									
	-	Name	Datentyp	Adresse						
1	- 10	DI_1	Bool	%I1.0						
2		DI_2	Bool	%11.1						
з		DI_3	Bool	%11.2						
4		DI_4	Bool	%I1.3						
5		DI_5	Bool	%11.4						
6		DI_6	Bool	%11.5						

Abbildung 5: Variablen der Digitaleingänge



Die Adressen der Digitalen Eingänge sind unter der Hardwarekonfiguration des RCCA-Moduls zu finden.

	 	Steckplatz	E-Adresse	A-Adresse	Тур
▼ tst-rcca-d	0	0			TST-RCCA-D
▶ X1	0	0 X1			tst-rcca
TST Door_1	0	1	6891	6474	TST Door
Digital I/O_1	0	2	1		Digital I/O
 6xFDI Safety I/O and Control_1 	0	3	28	28	6xFDI Safety I/O and Control
PROFIsafe V2.6 6xFDI	0	31	28	28	PROFIsafe V2.6 6xFDI
 4 Port IO-Link Master_1 	0	4	9	1	4 Port IO-Link Master
IO-Link Master	0	41	9	1	IO-Link Master

Abbildung 6: Digitale Eingänge auf EB1

Sicherheitsprogramm

Die gesamte Abarbeitung dieses Beispielprogramms findet im Sicherheits-FB der Steuerung statt.

Um es zu bearbeiten, öffnen Sie den automatisch angelegten Baustein "Main_Safety_RTG1" und fügen Sie die Standardbausteine "ACK_GL" und "ESTOP1" dem Sicherheitsprogramm hinzu. Da in diesem Beispiel die Fahrfunktion nicht ausgewertet werden soll, verzichten wir an dieser Stelle auf den hierfür notwendigen Programmteil und legen nur die Bausteine an, um die fehlersicheren Eingänge zu bearbeiten und den Not-Halt der Torsteuerung auszulösen.

Versorgen Sie die Eingänge der Bausteine mit den zuvor in der Tabelle "Safety" angelegten Variablen.



Abbildung 7: Sicherheitsprogramm



Die gezeigte Verschaltung in Netzwerk 1 ermöglicht ein Quittieren der Steuerung und Lösen des Not-Aus-Zustands sowohl über den digitalen Eingang "DI_1" als physischen Eingang, als auch über "Ack" als rein virtuelles Signal.

In Netzwerk 2 wird durch das am Eingang "E_STOP" bereitgestellten Signal "F-DI_O" der redundant ausgewertete erste Kanal der RCCA überwacht.

Programmablauf

Der Programmablauf in diesem Beispielprojekt beschränkt sich auf die Auswertung der sicheren Eingänge und das Schalten des sicheren Ausgangs. Den beiden Eingangskanälen F-DI2 und F-DI2.1/2.2 ist hier keine Funktion zugeordnet. Lediglich F-DIO wird zur Auslösung des Not-Halts genutzt (vgl. Abb.8). Einer Verarbeitung der ungenutzten Eingänge steht jedoch nichts entgegen. Sie können im gesamten Programm genutzt werden – Standard- oder Sicherheitsprogramm. Beispielsweise wäre das Signalisieren einer sicheren Endlage durch F-DI2 ein möglicher Anwendungsfall oder das Auslösen von Fahrbefehlen durch F-DI2.1 (Öffnen) und F-DI2.2 (Schließen).

Beobachten und Steuern

	<u> </u>				0						
]	.] Beobachtungs- und Forcetabellen Beobachtungstabelle_1										
🔿 🔮 🚛 🔰 🗓 🕫 🛠 😵 吟 📭											
	i		Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert					
1			"Ack"	%M0.0	BOOL	FALSE					
2			"F-DI_0"	%12.0	BOOL	TRUE					
3			"F-DI_2"	%I2.1	BOOL	TRUE					
4			"F-DI_2.1"	%12.2	BOOL	TRUE					
5			"F-DI_2.2"	%12.6	BOOL	TRUE					
6	"DI 1"		"DI_1"	%I1.0	BOOL	FALSE					

Legen Sie eine neue Beobachtungstabelle wie in Abbildung 9 gezeigt an.

Abbildung 8: Forcetabelle

Übersetzen und übertragen Sie nun Hardwarekonfiguration und Steuerungsprogramm. Über den Taster am digitalen Eingang 1 lässt sich der Not-Aus nun lösen. Dies können Sie auch über Steuern des virtuellen Signals "Ack" erreichen. Die Zustände der sicheren Eingänge lassen sich über die Tabelle beobachten.