

Azyklische Daten an IO-Link Teilnehmer über RCCA beschreiben

Inhalt

Anlegen der Hardwarekonfiguration	2
Anlegen des Testprogramms	5
IO-Link Bibliothek	5
Das restliche Programm	5
Das Beispielprogramm verwenden	8
Index schreiben	8
Index lesen	11

Gilt für das Projekt "1200_RCCA-D_IOL_Parametrierung_über_Index". Als Referenz für Indizes und Anleitung zur Demonstrationshardware "Werma ClearSIGN compact" dient das vom Hersteller bereitgestellte Handbuch (download: <u>https://www.werma.com/de/s_c1510i2688/ClearSIGN_BM_24VDC_MC/65610002.ht</u> ml)



Anlegen der Hardwarekonfiguration

Im Beispielprojekt wird eine RCCA-D Variante verwendet. Bis auf den ersten IO-Link Port werden hier keine weiteren Features benötigt und daher auch nicht parametriert.

Zunächst wird eine passende CPU im Projekt integriert. Im Beispiel wird eine S7-1212FC verwendet. Zur Demonstration ist allerdings nicht zwingend eine F-CPU notwendig, da die sichere Programmabarbeitung nicht demonstriert wird. Wichtig ist hingegen die Einstellung unter dem Punkt "Anlauf" festzulegen.



Abbildung 1:Hardwarekonfiguration S7-1212F

Die Einstellung "Anlauf der CPU auch bei Unterschieden" erlaubt eine Demonstration auch, ohne dass alle Komponenten an die RCCA/SPS angeschlossen sind.

Nachdem das RCCA-Modul in die Hardwarekonfiguration integriert wurde - hier TST-RCCA-D mit der GSDML 20210906 – werden zu demonstrationszwecken alle nicht benötigten IO-Link Module entfernt sowie die CRC für Defaultkonfiguration eingestellt. Um die volle Ausgangsleistung des IO-Link Ports nutzen zu können wird das "IQ



behaviour" des entsprechenden Ports im IO-Link Master Modul auf "Digital output" gesetzt.

Anschließend werden RCCA und SPS einem gemeinsamen Netzwerk zugeordnet.

Filter Profil: <alle></alle>	-	
Stromversorgung und -verteilung		1
▶ 🛅 Feldgeräte		
✓ Im Weitere Feldgeräte		
Weitere Ethernet-Geräte		
✓ Im PROFINET IO		
Drives		
Encoders		Г
🕨 🧊 Gateway		
🕨 🧊 General		
🕨 🛅 Atop		
🕨 🫅 esd gmbh		
🕨 🫅 Euchner GmbH + Co. KG		
FEIG ELECTRONIC GmbH		
▼ ☐ Door Control		
TST-RCCA-A		
TST-RCCA-B		
TST-RCCA-C		
TST-RCCA-D		
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH		
► Lin SERRA		
SIEMENS AG		
Weidmulier Interface GmbH & Co. KG		
Intwork Components		
		H
 Information 		_
Gerät:		
TST-RCCA-D		
Artikel-Nr.: TST-RCCA-D]
Version: (GSDML-V2.35-FEIG-TST RCCA-20210906.XM	/L) 🔻	3
Beschreibung:		
TST-RCCA-D Extended		

Abbildung 2: Hardwarekatalog

▼ tst-rcca	0	0			TST-RCCA-D	Suchen>
▶ X1	0	0 X1			tst-rcca	Filter Profil: Alles
TST Door_1	0	1	6891	6474	TST Door	
Digital I/O_1	0	2	1		Digital I/O	
 6xFDI Safety I/O and Control 	0	3	28	28	6xFDI Safety	TST-RCCA-D
PROFIsafe V2.6 6xFDI	0	31	28	28	PROFIsafe V	
 4 Port IO-Link Master_1 	0	4			4 Port IO-Lin	Dicital leave
IO-Link Master	0	41	9	1	IO-Link Master	Digital Input
IO-Link Port1	0	4 Port 1	9294	7576	IO-Link In/O	
	0	4 Port 2				IO-Link generic Devices
	0	4 Port 2				📗 IO-Link In/Out 2/ 2 Byte + PQI
	0	4 Port 5				📗 IO-Link In/Out 4/ 4 Byte + PQI
	0	4 Port 4				📗 IO-Link In/Out 8/ 8 Byte + PQI
						📗 IO-Link In/Out 16/16 Byte + PQI
						📗 IO-Link In/Out 32/32 Byte + PQI

Abbildung 3: IO-Link Portkonfiguration



PROFIsafe		
F_SIL:	SIL3	
F_CRC_Length:	4-Byte-CRC	
F_Block_ID:	1	
F_Par_Version:	1	
F_Source_Add:	1	
F_Dest_Add:	2	
F_Par_CRC_WithoutAddresses:	0	
F_Passivation:	Device/Module	
F_CRC_Seed:	CRC-Seed24/32	
	🖌 Manuelle Vergabe der F-Überwachungszeit	
F_WD_Time:	150 ms	
F_iPar_CRC:	43685	
F_Par_CRC:	Wertebereich: X	
	enprenero manuelle ivunmernvergabe	
F-Peripherie-DB-Nummer:	30002	
F-Peripherie-DB-Name:	F00002_PROFIsafeV2_66xFDI	

Abbildung 4: F-CRC Defaultkonfiguration

IO-Link Master [IO-Link Maste	d	🗟 Eigenschaften	🗓 Info 👔 🗓 Diagnose	18
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte			
 Allgemein Kataloginformation 	IQ behaviour			
Prozessalarme Baugruppenparameter	IQ behaviour			
IQ behaviour	IQ behaviour Port 0: Digital output			-
Baugruppenausfall	IQ behaviour Port 1: Not supported			•
E/A-Adressen	IQ behaviour Port 2: Not supported			•
	IQ behaviour Port 3: Not supported			

Abbildung 5: IQ behaviour in Mastermodul

PLC_1 CPU 1212FC TST-RCCA-D DP-NORM		
	PLC_1	tst-rcca TST-RCCA-D DP-NORM Nicht zugeo IO-Controller auswählen

Abbildung 6: Netzwerkverbindung herstellen

Abschließend wird die Hardwarekonfiguration übersetzt und in das Zielgerät übertragen.



Anlegen des Testprogramms

IO-Link Bibliothek

Um IO-Link Technologie mit Siemenskomponenten verwenden zu können ist mindestens TIA-Portal V15.0 Voraussetzung. Alle hierzu notwendigen Bausteine befinden sich in der Bibliothek "IO_LINK_Library V5.2" bzw. V6.0 für TIA V15 resp. V16. (<u>https://support.industry.siemens.com/cs/document/82981502/bibliothek-f%C3%BCr-io-link-(liolink)?dti=0&lc=de-WW)</u>

Aus dieser Bibliothek wird der Baustein "IO_LINK_DEVICE V3.3" in das Projekt übernommen.

Das restliche Programm

Um Die Verwendung des FBs zu vereinfachen wird ein weiterer FB "IOL_Com" angelegt der wie folgt aufgebaut ist:

		Nan	ne	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar a	Schrei	Sichtbar i	Einstellwert	Überwac	Kommentar
1	-	•	Input									
2	-	•	HW_address	HW_ANY	0	Nicht re 💌						Module's hardware address. Get from hardware config window
в	-01	•	rec_Index	Int	0	Nicht rema						Index to read/write. Refer to device's user manual.
4	-0	•	CAP	Dint	16#0000b400	Nicht rema						Manufacturer specific. FEIG = B400
5	-0	•	Port	Int	0	Nicht rema						IOL-Port to access. Count starts at 1
6	-0	•	rec_SubIndex	Int	0	Nicht rema						Subindex to read/write. Refer to user manual. Use 0 if not specified.
7	-	•	wr_Len	Int	0	Nicht rema						Length to read/write in Byte.
8	-01	•	Output									
9	-01	•	status	DWord	16#0	Nicht rema						
10	-01	•	InOut									
11	-01	•	record	Array[0231] of Byte								
12	-0	•	put	Bool	false	Nicht rema						
13	-	•	get	Bool	false	Nicht rema						
14	-0	•	Static									
15	-	•	valid	Bool	false	Nicht rema						
16	-01	•	busy	Bool	false	Nicht rema						
17	-01	•	error	Bool	false	Nicht rema	~					
18	-01	•	 string 	Array[0231] of Char		Nicht rema						
19	-01	•	IO_LINK_DEVICE_Insta	"IO_LINK_DEVICE"								
20	-00	•	mode	Bool	FALSE	Nicht rema						False = Read; True = Write
21	-0	•	Temp									
22	-0	•	len	Int								

Abbildung 7: IOL_Com IO-Bereich





Abbildung 8: IOL_Com Programmablauf

Zur Speicherung der Nutzdaten wird nun noch das Ziel für #record benötigt welches als DB ohne optimierten Speicherzugriff angelegt wird und ein Byte Array mit 232 Einträgen enthält.

FEIG

IO_LINK_DEVICE [FB50 IOL_Com_Data [DB2] IOL_Com_Data [DB2] IOL Com_Data [DB2]	×
Allgemein Texte Allgemein Information Information Attribute Übersetzung Nur im Ladespeicher ablegen Schutz Datenbaustein im Gerät schreibgeschützt Attribute Optimierter Bausteinzugriff DB erreichbar aus OPC UA VM	
OK Abbrechen	er

Abbildung 9: IOL-Datenspeicher ohne Optimierung

-										
1200)_RCCA-D_IOL_Parametrieru	ung_über_Index 🕨	PLC_1 [0	CPU 1212FC DC/I	DC/DC] 🕨	Programmba	usteine	IO-Link	IOL_Cor	m_Data [DB2]
∌ :	🦸 🕐 💐 🎝 🐉 🧮 🥦 Aktualwerte behalten 🔒 Momentaufnahme 🐂 🖏 Momentaufnahmen in Startwerte kopieren 🕵 🐼 Startwerte als Aktualwerte l									
IC	DL_Com_Data									
	Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar a	Schrei	Sichtbar i	Einstellwert	Kommentar
1 🕣	🗉 🔻 Static									
2 🕣	🔟 = 🕨 Data	Array[0231 🔳 💌	0.0			~				

Abbildung 10: IOL-Datenspeicher Datenansicht

Nach Abschluss dieser Konfiguration wird das Programm vervollständigt indem der angelegte FB im Hauptprogramm aufgerufen wird.

Zu Demonstrationszwecken wird eine simple Variablentabelle angelegt und im Hauptprogramm zugewiesen.





Das Programm wird nun übersetzt und in das Zielgerät geladen. Die

Programmausführung kann gestartet werden.

Das Beispielprogramm verwenden

Index schreiben

Um den Programmablauf steuern zu können wird nun eine Beobachtungs- und Forcetabelle angelegt. Dort werden alle relevanten Variablen aufgenommen.

$\exists^k \equiv^k u$	≝ ≝ <i>u</i> ž 19 16 <i>9</i> 1 <i>8</i> 29 19 19											
i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Ste							
1	"MasterPQI_Port1"	%Q1.0	BOOL									
2	"IOL_Get"	%M300.0	BOOL									
3	"IOL_Put"	%M300.1	BOOL									
4	"IOL_Index"	%MW302	DEZ+/-									
5	"IOL_RecLen"	%MW306	DEZ+/-									
6	"IOL_OutData_Byte0"	%QB75	Bin									
7	"IOL_OutData_Byte1"	%QB76	Bin									
8]										
9	"IOL_Com_Data".Data[0]	%DB2.DBB0	Bin									
10	"IOL_Com_Data".Data[1]	%DB2.DBB1	Bin									
11	"IOL_Com_Data".Data[2]	%DB2.DBB2	Bin									
12	"IOL_Com_Data".Data[3]	%DB2.DBB3	Bin									
13	"IOL_Com_Data".Data[4]	%DB2.DBB4	Hex									

Abbildung 12: Beobachtungs- und Forcetabelle



Die Prozessdaten des IO-Link Gerätes können hier direkt beschreiben werden. Im Beispiel sind diese QB75 und QB76. In der Standardeinstellung der ClearSIGN (Lampe) bedeutet das:

Process Data		Single Segment	RGB
Byte 0	Bit O	Segment 1 Red	Segment 1
	Bit 1	Segment 1 Green	Segment 2
	Bit 2	Segment 1 Blue	Segment 3
	Bit 3	Segment 2 Red	Segment 4
	Bit 4	Segment 2 Green	
Bit 5		Segment 2 Blue	
	Bit 6	Segment 3 Red	
	Bit 7	Segment 3 Green	
Byte 1	Bit O	Segment 3 Blue	
	Bit 1	Segment 4 Red	
	Bit 2	Segment 4 Green	
	Bit 3	Segment 4 Blue	
	Bit 4		
	Bit 5		
	Bit 6		
	Bit 7	Akustik (optional)	Akustik (optional)

Abbildung 13: Ausschnitt Werna ClearSIGN

(Bei der Umsetzung der Lampe besteht leider ein Bug. Die Reihenfolge der Prozessdaten ist gedreht. Um die Lampe zu steuern entspricht Byte 0 aus der Dokumentation IOL_OutData_Byte1 und umgekehrt)

Um nun die Parametrierung des Gerätes zu ändern sind die zuvor angelegten Variablen, sowie die vom Gerätehersteller bereitgestellte Dokumentation wichtig. Im Beispiel soll die Betriebsart der Segmente von standardmäßig Single Segment Mode auf RGB Mode geändert werden.



4.3 Konfiguration der ClearSIGN über Indexparametrierung Beschreibung der Parameter

Index	Parameter	Zugang	Byte Länge	Wert	
02	System Command	wo	1	130	Reset Factory Settings
16	Vendor Name	ro	48	WERM/	A Signaltechnik GmbH + Co. KG
17	Vendor Text	ro	48	www.w	verma.com
18	Product Name	ro	32	ClearS	IGN compact
19	Product ID	ro	16	656.100	D
20	Product Text	ro	64	ClearS	IGN compact / ClearSIGN act Contin. tone
21	Serial Number	ro	16	Not use	ed
22	Hardware Revision	ro	16	AB	
23	Firmware Version	ro	16	1.21	
24	Application Text	rw	32		
64	Operating	rw	1	0	Single Segment Mode
	Mode			1	RGB Mode
				2	Level Meter Mode dimmed
				3	Level Meter Mode blinking
65	Appearance	rw	12	0	Continuous
	Single			1	Blinking
				2	Flashing
				3	EVS
66	Intensity Single	rw	12	0100	
69	Segment Color	rw	5	0	Dark
	(wird bei			1	Red
	Betriebsart RGB			2	Green
	und Level Meter			3	Yellow
	verwendet)			4	Blue
				5	Purple
				6	Cyan
				7	White
70	Appearance	rw	5	0	Continuous
	RGB (wird nur			1	Blinking
	bei Betriebsart			2	Flashing
	RGB verwendet)			3	EVS
71	Intensity RGB	rw	5	0100	
74	OperatingHours	ro	4		

Aus der Tabelle geht hervor, dass dazu der Index mit Nummer 64 mit einer Länge von einem Byte beschrieben werden muss. Dazu werden die angelegten Variablen wie folgt belegt:



IOL_Put = TRUE IOL_Index = 64d IOL_RecLen = 1 IOL_Com_Data.Data[0] = 1 (RGB Mode)

Nach einmaligem Setzen der Variablen (Button im Ribbonmenü) wurde der Betriebsmodus geändert. Um die Segmente zu aktivieren sind nun nicht mehr die Prozessdaten im Bereich Q76.0 bis Q75.3 relevant, sondern nur noch Q76.0 bis Q76.3. (Bytedrehung beachten)

Ein weiteres Beispiel ändert nun die Farbe der einzelnen Segmente:

IOL_Put = TRUE IOL_Index = 69d IOL_RecLen = 5 IOL_Com_Data.Data[0] = 2d (Green) IOL_Com_Data.Data[1] = 3d (Yellow) IOL_Com_Data.Data[2] = 4d (Blue) IOL_Com_Data.Data[3] = 5d (Purple) IOL_Com_Data.Data[4] = 0 (nur mit Akustikelement relevant)

Es ist zwingend darauf zu achten, dass die Variable IOL_RecLen mit der angegebenen Länge (hier 5) übereinstimmt. Andernfalls schlägt der Schreibvorgang fehl. Nach einmaligem Setzen der Variablen ist die Farbänderung direkt sichtbar.

Index lesen

Ebenso wie das Beschreiben funktioniert auch das Lesen der Einträge. Als Beispiel wird hier der Index 20 "Product Text" gewählt. Die Variablen werden hierzu wie folgt beschrieben:

IOL_Get = TRUE IOL_Index = 20d

Nach einmaligem Beschreiben der Variablen (Button im Ribbonmenü) werden die ersten 64 Byte im DB IOL_Com_Data beschrieben. Zur Vereinfachung kann hier die



Darstellung auf "Zeichen" gesetzt werden.

Das Beschreiben der Variablen IOL_RecLen ist beim Lesen von Einträgen nicht notwendig.